

## Oszczędne perlatory 3,8 l/min; 1,9 l/min



<b>SLA 55A</b>	<b>06550</b>	Perlator 3,8 l/min do SLU 01N/02N, SLU 04H/HT, SLU 10, SLU 15, SLU 21/22, SLU 23D, SLU 24D, SLU 25 i SLUN 06
<b>SLA 55B</b>	<b>06551</b>	Perlator 1,9 l/min do SLU 01N/02N, SLU 04H/HT, SLU 10, SLU 15, SLU 21/22, SLU 23D, SLU 24D, SLU 25 i SLUN 06

- specjalny klucz nie wchodzi w skład dostawy, wymiana odbywa się za pomocą klucza (22 mm)



<b>SLA 56A</b>	<b>06560</b>	Perlator 3,8 l/min do SLU 09PTB, SLU 39, SLU 42K, SLU 43, SLU 43KB, SLU 43V, SLU 44, SLU 45/46, SLU 91N-93N i SLUN 04, SLUN 07, SLUN 50-53, SLUN 71/72, SLUN 80-83, SLZN 84D, SLZN 84F
<b>SLA 56B</b>	<b>06561</b>	Perlator 1,9 l/min do SLU 09PTB, SLU 39, SLU 42K, SLU 43, SLU 43KB, SLU 43V, SLU 44, SLU 45/46, SLU 91N-93N i SLUN 04, SLUN 07, SLUN 50-53, SLUN 71/72, SLUN 80-83, SLZN 84D, SLZN 84F

- specjalny klucz do wymiany jest zawarty w dostawie



<b>SLA 57A</b>	<b>06570</b>	Perlator 3,8 l/min do SLU 37, SLU 41, SLU 54N, SLU 56, SLU 57, SLU 60, SLU 63, SLU 76, SLU 83
<b>SLA 57B</b>	<b>06571</b>	Perlator 1,9 l/min do SLU 37, SLU 41, SLU 54N, SLU 56, SLU 57, SLU 60, SLU 63, SLU 76, SLU 83

- specjalny klucz do wymiany jest zawarty w dostawie