

Oszczędne perlatory 3,8 l/min; 1,9 l/min



SLA 55A	06550	Perlator 3,8 l/min do SLU 01N/02N, SLU 03D, SLU 04H/HT, SLU 10, SLU 15, SLU 16, SLU 21/22, SLU 24D, SLU 25, SLU 34, SLU 35, SLU 36 i SLUN 06
SLA 55B	06551	Perlator 1,9 l/min do SLU 01N/02N, SLU 03D, SLU 04H/HT, SLU 10, SLU 15, SLU 16, SLU 21/22, SLU 24D, SLU 25, SLU 34, SLU 35, SLU 36 i SLUN 06

- specjalny klucz nie wchodzi w skład dostawy, wymiana odbywa się za pomocą klucza (22 mm)



SLA 56A	06560	Perlator 3,8 l/min do SLU 09PTB, SLU 39, SLU 42K, SLU 43, SLU 44, SLU 45/46, SLU 91N-92N i SLUN 04, SLUN 07, SLUN 50-53, SLUN 71/72, SLUN 80-83
SLA 56B	06561	Perlator 1,9 l/min do SLU 09PTB, SLU 39, SLU 42K, SLU 43, SLU 44, SLU 45/46, SLU 91N-92N i SLUN 04, SLUN 07, SLUN 50-53, SLUN 71/72, SLUN 80-83

- specjalny klucz do wymiany jest zawarty w dostawie



SLA 57A	06570	Perlator 3,8 l/min do SLU 41, SLU 54N, SLU 60, SLU 63, SLU 76, SLU 83
SLA 57B	06571	Perlator 1,9 l/min do SLU 41, SLU 54N, SLU 60, SLU 63, SLU 76, SLU 83

- specjalny klucz do wymiany jest zawarty w dostawie